



**TARATURA VALVOLA GAS SIT 848 ANTEA-DELFI-FORMENTERA-ITACA**

MAX (Cerrar la válvula gas girando en sentido de las agujas del reloj (horario) hasta final de carrera, abrir la válvula girando en sentido antihorario de las siguientes vueltas..)

MIN (Abrir la válvula gas girando en sentido de las agujas del reloj (horario) hasta final de carrera, cerrar la válvula girando en sentido antihorario de las siguientes vueltas..)

GAS NATURAL								
MAX					MIN			
12	24	28	32		12	24	28	32
2,5	5,5	5,5	5		4	5,5	4	5,5

GLP								
MAX					MIN			
12	24	28	32		12	24	28	32
	2,75	3	4,5			4	5	5